

Der neue Standox VOC-Xtreme Füller U7600.



Beim Verwenden der Vorbehandlungstücher sind unbedingt **lösemittelfeste Schutzhandschuhe** zu tragen!



1. Reinigen:

Stahl, galvanisch verzinkter Stahl und Weichaluminium schleifen und anschließend mit Standox Silikon-Entferner gründlich reinigen.

2. Aktivieren:

Die Metalloberfläche mit den Standox Express-Vorbehandlungstüchern U3000 gleichmäßig und gründlich ca. **2 Minuten im Kreuzgang wischen und benetzen**, um den Passivierungsvorgang und die chemische Reaktion sicherzustellen.

Mindestens **3 Minuten ablüften** lassen, bis die Oberfläche trocken erscheint. Die Überarbeitung mit Standox VOC-Xtreme Füller U7600 muss **innerhalb von 15 Minuten** erfolgen.

3. Füllern:

Es können bis zu 4 Spritzgänge ohne Zwischenabluftzeit aufgetragen werden (200 µ). Das ist möglich, aber nicht empfohlen. Auf Spachtelstellen sollte ein geschlossener Film vorgespitzt werden.

Diesen dann zwei Minuten ablüften lassen. Die anschließenden Spritzgänge können wieder non-stop appliziert werden. **Empfohlene Düsendgröße: 1.4–1.6 mm bei 1.0–1.6 bar**

4. Schleifen:

Die superschnelle Lufttrocknung ermöglicht das Schleifen der Teile bereits nach nur 20–40 Minuten bei 20° Raumtemperatur.

! Weiterverarbeitung: Überlackieren innerhalb von 72 Stunden zwingend erforderlich!

5. Tipps für die Verwendung der Vorbehandlungstücher:

- Die Verwendung der Standox Express-Vorbehandlungstücher U3000 ist zwingend erforderlich für die Vorbehandlung von Metalluntergründen, wenn Standox VOC-Xtreme Füller U7600 aufgetragen werden soll.
- Express-Vorbehandlungstücher **nicht unter** 1K-Produkten, Säuregrundierungen, Polyester-Produkten und UV-Produkten einsetzen.
- Dasselbe Tuch nicht für verschiedene Metalluntergründe verwenden.
- Unmittelbar nach der Entnahme eines Tuchs ist die Verpackung wieder gründlich zu verschließen.
- Für die mehrfache Verwendung (ca. 2 m²) können die Tücher bis zu einen Arbeitstag lang in einem geschlossenen Kunststoffgebinde aufbewahrt werden. Benutzte Tücher nicht in das Originalgebinde zurücklegen.
- Ausgetrocknete Tücher können nicht wieder verwendet werden und müssen entsorgt werden. Ein erneutes „Anfeuchten“ ist nicht möglich.
- **Tücher frostfrei lagern!**



www.standox.at/xtreme7600